

MiLES

Manual

Slovak

Tabuľka obsahu


Slovak

Vlastnosti 01
Zapnutie / Vypnutie 02
Údaje Merača Výkonu 03
Spárujte s Raz Pro 04
Prostredníctvom aplikácie Shanren Sport 05
Analýza údajov / synchronizácia so službou Strava 06
Prispôsobiť zobrazenie 07
Zapnite prepínanie strán v slučke 08
Zapnutie/vypnutie podsvietenia 09
Spárovanie snímačov 10
ANT+ senzor a BLE senzor 11
Nastavenia parametrov 12
Základné nastavenia 13
Nájdite zodpovedajúci diagram 18
Špecifikácia 19
Garančná karta 20

Vlastnosti

· Odhad výkonu	· Kolá	·	Strava Sync
· Údaje o výkone	· Automatické sťahovanie trasy	·	Pamäť
· GPS sledovanie	· Hodiny	·	Úsporný režim
· Rýchlosť	· Bluetooth / ANT+	·	Indikátor batérie
· Kadencia	· Ovládanie a synchronizácia zadných svetiel	·	Úroveň batérie
· Tep srdca	· Prispôsobiteľné zobrazenie	·	Prepínanie stránok v slučke
· Nadmorská výška	· Premos USB/BLE	·	Podsvietenie LCD
· Sklon	· Aktualizácia firmvéru	·	Prvotarifovky LED indikátor
· Vzdialenosť	· Analýza dát	·	Opätovné prehrávanie údajov
· Čas na bicykli	· Teplota	·	Typ bicykla

Displej LCD



Zapnutie / Vypnutie

Stlačením a podržaním tlačidla ⊛ na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete cyklopočítač Miles.



Spustiť / zastaviť nahrávanie aktivity

Stlačte a podržte tlačidlo ▶| na viac ako 2 sekundy na spustenie/zastavenie záznamu aktivity.



▶ Rýchlosť>0 ❚❚ Rýchlosť=0

*Pred spustením zaznamenávania aktivity umiestnite Miles na otvorené priestranstvo, aby mohol dokončiť určovanie polohy pomocou GPS.

*Miles automaticky kalibruje čas a nadmorskú výšku po určení polohy GPS.

*Nahrávanie aktivity sa automaticky zastaví, keď je vaša rýchlosť 0.

Údaje Merača Výkonu

Miles je kompatibilný s meračmi výkonu, ktoré zobrazujú výkon a prijímajú dáta cez ANT+. Keď je merač výkonu spárovaný s Miles, na displeji merača výkonu uvidíte údaje výkonu.

výkon | Normalizovaný výkon | Rovnoväha L-R

Odhad Výkonu

Bez merača výkonu bude Miles odhadovať výkon pomocou špeciálneho algoritmu.
Existuje niekoľko kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú presnosť odhadu výkonu, preto sa dôrazne odporúča spárovať Miles so snímačom kadencie a vypínť všetky relevantné informácie v aplikácii.




Snímač kadencie



Spolupracuje s inteligentným zadným svetlom Raz Pro

S Milesom môžete jednoducho ovládať zadné svetlo Raz Pro priamo z riadiidiel. Spárujte Raz Pro s Milesom v niekoľkých rýchlych krokoch.



=



Raz Pro

Spárujte s Raz Pro

Stlačte a podržte naraz tlačidlo ▶| a ⊛ asi 2 sekundy vstúpte do režimu párovania.



Stlačením ⊛ tlačidla prepnete na inú snímač. Vyberte "06".



Stlačením tlačidla ▶| spustíte párovanie.

Zapnutie/vypnutie zadného svetla

Stlačením a podržaním ⊛ tlačidla na viac ako 2 sekundy zapnete/vypnete zadné svetlo.



LED indikátor



Miles + Raz Pro Sync LED svetlo

LED indikátor na Miles sa rozsvieti v dokonalej synchronizácii s Raz Pro: v rovnakej farbe a režime osvetlenia.
LED bude signalizovať, keď zabrzdíte.


Stiahnutie a zobrazenie záznamov o činnosti Cez USB port

Pripojte cyklistický počítač Miles k PC pomocou dátového kábla USB a na obrazovke Miles sa zobrazí slovo "USB". Na PC sa zobrazí U disk ten na Čítanie. Súbor fit môžeme skopírovať priamo z disku U, otvoriť ho softvérom tretej strany alebo nahrať na platformu tretej strany, ako je Strava.



Prostredníctvom aplikácie Shanren Sport

Spája cyklistický počítač Miles s aplikáciou Shanren Sport a sťahuje fit súbory z cyklistického počítača Miles do aplikácie a zobrazuje ich.



Stiahnite si trasy z hlavnej jednotky Miles



Nahrajte trasy na server

Analýza údajov / synchronizácia so službou Strava




Prispôsobiť zobrazenie

Miles ponúka obmedzené prispôsobenie obrazovky, niektoré údaje na LCD displeji môžete zmeniť pomocou aplikácie shanren Sport.




Vyberte položku Čo vidieť na displeji

Stlačením tlačidla ⊛s môžete prepínať medzi rôznymi typmi údajov.



Obrazovka jedna
Predvolené hodnoty: čas, vzdialenosť, kadencia, určené frekvencia



Obrazovka dva
Predvolené hodnoty: čas, vzdialenosť, Sklon, nadmorská výška, výkon, normalizovaný výkon.



Obrazovka tri
Predvolené hodnoty: čas, vzdialenosť, rovnováha výkonu/sprava (zjednotené s meraním výkonu).

Stlačením tlačidla ▶| prepnete medzi aktuálnymi, priemernými a maximálnymi hodnotami.



Aktuálna- rýchlosť, kadencia, určené frekvencia, výkon, rovnováha výkonu/sprava



Priemerná rýchlosť, kadencia, určené frekvencia, výkon, rovnováha výkonu/sprava

Maximálne rýchlosť, kadencia, určené frekvencia, výkon.

Zapnite prepínanie strán v slučke

Miles údaje sa budú zobrazovať v nepretržitej slučke v 6-sekundových intervaloch bez potreby interakcie používateľa. Ak chcete prejsť späť na prepínanie medzi obrazovkami pomocou kávesnice Miles, vypnite prepínanie strán v slučke.

Počitanie kôl

Stlačením tlačidla ⊛ spustíte počítanie kôl. Po ukončení záznamu aktivity, sa automaticky pridá jedno kolo.



Stlačte tlačidlo ⊛ aby ste ukončili kolo

Zapnutie/vypnutie podsvietenia

Súčasným stlačením tlačidiel ▶| a ⊛ zapnete/vypnete podsvietenie.

Podporované senzory

Spárovanie snímačov



Pre vstup do režimu párovania stlačte a podržte tlačidlo ▶| a ⁼≡ na viac ako 2 sekundy.

Stlačením tlačidla ⁼≡ prepínate medzi typmi snímačov.

Stlačením tlačidla ▶| spustíte párovanie.

Snímač úspešne spárovaný.

Typ snímača: ANT+

Typ snímača: BLE

Poznámka:

1. Ak párovanie snímača zlyhá, pôvodné údaje o párovaní sa vymažú.
2. Stlačte tlačidlo ▶| tlačidlo na zastavenie procesu párovania.

Výber párovania snímačov	ANT+	BLE
01 Snímač rýchlosti	✓	✓
02 Snímač kadencie	✓	✓
03 Snímač rýchlosti a kadencie	✓	✓
04 Snímač srdcového tepu	✓	✓
05 Merač výkonu	✓	
06 Raz Pro Smart zadné svetlo	✓	

ANT+ senzor a BLE senzor

Keď je senzor úspešne spárovaný, uvidíte indikátor v hornej časti obrazovky označujúci tento senzor ako ANT + alebo BLE.




Typ snímača: ANT+



Typ snímača: BLE

Nastavenia parametrov

Parametre pre Miles môžete nastaviť cez aplikáciu Shanren Sport. Ak Miles nie je spárovaný s aplikáciou, môžete parametre nastaviť aj priamo na cyklopočítači.



Ako spustiť nastavenie parametrov

1. Súčasným stlačením a podržaním tlačidiel ▶| a ⁼≡ na viac ako 2 sekundy vstúpite do režimu párovania.
2. Stlačte tlačidlo ⁼≡ , aby ste prešli kroxmi párovania snímača, kým sa na obrazovke nezobrazí CONFIG.

01. Nastavenie obvodu kolesa



Pre vykonanie zmien stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

02. Nastavenie jednotky rýchlosti / vzdialenosti



Na prepínanie medzi jednotkami stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

03. Nastavenie hmotnosti



Pre vykonanie zmien stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

04. Nastavenie jednotky teploty



Stlačením tlačidla ▶| prepnete medzi°C a°F.

Stlačte tlačidlo ⁼≡ pre potvrdenie a skok na ďalšie nastavenie.

05. Nastavenie typu bicykla



Stlačením tlačidla ▶| prepnete medzi Cestnýj/MTB.

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

06. Nastavenie zapnutia/vypnutia GPS



Stlačením tlačidla ▶| zapnete/vypnete GPS.

Stlačte tlačidlo ⁼≡ pre potvrdenie a skok na ďalšie nastavenie.

07. Nastavenie bzučiaka



Stlačte tlačidlo ▶| pre zapnutie/vypnutie bzučiaka.

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

08.Nastavenia FTP



Pre vykonanie zmien stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

09. Nastavenie časového pásma



Pre zmenu časového pásma stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ potvrdíte/preskočíte na ďalšie nastavenie.

10. Nastavenie hodín



Pre vykonanie zmien stlačte tlačidlo ▶| .

Stlačením tlačidla ⁼≡ zmenite hodiny, minúty/ukončite.

Nájdite zodpovedajúci diagram

veľkosti vášho kolesa

ETRTO	Velikost kolesa	Obvod (mm)
47-203	9 x 1.75	1020
54-203	12 x 1.95	1340
40-254	14 x 1.5	1020
47-254	14 x 1.75	1050
40-305	16 x 1.75	1185
47-305	16 x 1.90	1195
47-305	16 x 2.00	1195
54-305	16 x 2.10	1290
28-349	16 x 1.10	1290
32-349	16 x 1.25	1300
32-369	16 x 1.35	1340
40-355	16 x 1.75	1350
47-355	16 x 2.00	1360
32-406	20 x 1.35	1400
35-406	20 x 1.50	1450
40-406	20 x 1.75	1515
50-406	20 x 1.95	1565
28-451	20 x 1.18	1545
32-451	20 x 1.25	1560
37-451	20 x 1.30	1575
40-501	22 x 1 1/2	1785
47-501	24 x 1.75	1890
50-507	24 x 2.00	1925
54-507	24 x 2.125	1965
25-520	24 x 1.0/1.25	1753
	24 x 3/4 Tubular	1785
28-540	24 x 1 1/8	1795
32-540	24 x 1.25	1905
37-540	24 x 1 3/8	1913
47-540	24 x 1.75	1888
25-559	26 x 1(650)	1913
33-559	26 x 1.25	1950
37-559	26 x 1.40	2005
40-559	26 x 1.50	2010
42-559	26 x 1.60	2023
47-559	26 x 1.75	2033
50-559	26 x 1.95	2050

ETRTO	Velikost kolesa	Obvod (mm)
50-559	26 x 2.00	2050
54-559	26 x 2.10	2068
57-559	26 x 2.125	2070
57-559	26 x 2.25	2070
58-559	26 x 2.35	2083
75-559	26 x 3.00	2170
28-590	26 x 1 1/8	1970
28-597	26 x 1 3/8	1973
37-584	26 x 1 1/2	2100
	650 x 32C	2105
54-305	16 x 2.10	1290
28-349	16 x 1.10	1290
32-349	16 x 1.25	1300
32-369	16 x 1.35	1340
40-355	16 x 1.75	1350
47-355	16 x 2.00	1360
32-406	20 x 1.35	1400
35-406	20 x 1.50	1450
40-406	20 x 1.75	1515
50-406	20 x 1.95	1565
28-451	20 x 1.18	1545
32-451	20 x 1.25	1560
37-451	20 x 1.30	1575
40-501	22 x 1 1/2	1785
47-507	24 x 1.75	1890
50-507	24 x 2.00	1925
54-507	24 x 2.125	1965
25-520	24 x 1.0/1.25	1753
	24 x 3/4 Tubular	1785
28-540	24 x 1 1/8	1795
32-540	24 x 1.25	1905
37-540	24 x 1 3/8	1913
47-540	24 x 1.75	1888
25-559	26 x 1(650)	1913
33-559	26 x 1.25	1950
37-559	26 x 1.40	2005
40-559	26 x 1.50	2010
42-559	26 x 1.60	2023
47-559	26 x 1.75	2033
50-559	26 x 1.95	2050

ETRTO	Velikost kolesa	Obvod (mm)
50-559	26 x 2.00	2050
54-559	26 x 2.10	2068
57-559	26 x 2.125	2070
57-559	26 x 2.25	2070
58-559	26 x 2.35	2083
75-559	26 x 3.00	2170
28-590	26 x 1 1/8	1970
28-597	26 x 1 3/8	1973
37-584	26 x 1 1/2	2100
	650 x 32C	2105
54-305	16 x 2.10	1290
28-349	16 x 1.10	1290
32-349	16 x 1.25	1300
32-369	16 x 1.35	1340
40-355	16 x 1.75	1350
47-355	16 x 2.00	1360
32-406	20 x 1.35	1400
35-406	20 x 1.50	1450
40-406	20 x 1.75	1515
50-406	20 x 1.95	1565
28-451	20 x 1.18	1545
32-451	20 x 1.25	1560
37-451	20 x 1.30	1575
18-622	700 x 18C	2070
20-622	700 x 20C	2080
23-622	700 x 23C	2096
25-622	700 x 25C	2105
28-622	700 x 28C	2136
30-622	700 x 30C	2146
	700 x 32C	2155
35-622	28 x 1 3/4 x 700 x 32C	2168
37-622	700 x 35C	2180
40-622	28 x 1 3/8 x 700 x 35C	2188
40-622	28 x 1 5/8 x 700 x 35C	2198
42-622	28 x 1 5/8 x 700 x 40C	2218
44-622	28 x 1 3/4 x 700 x 40C	2228
47-622	28 x 1 1/2 x 700 x 45C	2235
50-622	29 x 2.00	2280
54-622	29 x 2.10	2288
58-622	29 x 2.20	2298
60-622	29 x 2.25	2326
60-622	29 x 2.35	2330

Ako nainštalovať Miles



Špecifikácia

Názov:	Cyklistický počítač Miles GPS
Model:	SR-BC40
Pripojenie:	Hybridný BLE/ANT+
Bluetooth senzory:	Srdcová frekvencia/Rýchlosť/Kadencia
ANT+ senzory:	Merač srdcového tepu/rýchlosti/kadencie/výkonu
Polohovací systém:	GPS, Glonass, BDS, QZSS
Prenos dát:	Bluetooth / USB kábel
Batéria:	Nabíjateľná batéria
Pracovný čas GPS:	22:00 hod
Veľkosť obrazovky:	2,1 palca (53 mm)
Vodeodolný:	IPX7
Hmotnosť:	65 g

Čo je v krabici



Garantárna karta

Na produkty Shanren sa vzťahuje dvojročná záruka.

Na každý výrobok Shanren je zaručené,

že nebude mať výrobné chyby a bude správne

fungovať po dobu až dvoch rokov.

Ak počas tejto doby produkt prestane fungovať pri bežnom používaní, bezplatne ho vymeníme alebo opravíme zákazu.

Údržbu musí vykonávať autorizovaný predajca Shanren.

Ak chcete produkt vrátiť, priložte k žiadosti tento záručný list a stručný popis závad.

Nezabudnite jasne uviesť svoje meno a adresu na záručnom liste.

Používateľské meno: _____

Adresa: _____

Telefón: _____

Číslo objednávky: _____

Názov a špecifikácia tovaru: _____

Meno predajcu: _____

Dátum nákupu: _____

Tartalomjegyzék

Hungarian

Jellemzők 21
Be/Ki 22
Teljesítménymérő használata 23
Párosítsa a Raz Pro-val 24
A Shanren Sport alkalmazáson keresztül 25
Adatelemzés/Szinkronizálás a Stravával 26
Kijelző testreszabása 27
Kapcsolja be a Loop Page-Switching funkciót 28
Kapcsolja be/ki a háttérvilágítást 29
Érzékelő párosítás 30
ANT+ érzékelő és BLE érzékelő 31
Paraméter beállítások 32
Alapvető nastavenia 13
Keresse meg a kerék méretét 18
Leírás 19
Garanciakártya 20

Jellemzők

- Teljesítménybecslés
- Teljesítménymérő
- GPS követés
- Sebesség
- Pedálfordulat
- Pulzus
- Emelkedés
- Lejtő
- Távolság
- Kerékpározási idő
- Körök
- Automatikus pálya letöltése
- Bluetooth / ANT+
- Hátsó lámpák vezérlése és szinkr.
- Testreszabható kijelző
- USB/BLE átvitel
- Alapszoftver frissítés
- Adatelemzés
- Hőtük
- Strava Sync
- Tárolás
- Energiatakarékos mód
- Élem jelző
- Akkumulátor szintje
- Hurok oldalvalás
- LCD háttérvilágítás
- Színes LED jelzőfény
- Track Data Replay
- Kerékpár típus

LCD kijelző



Be/Ki

Tartsa lenyomva a ⏻ gombot több mint 2 másodpercig a Miles kerékpárkomputer be- és kikapcsolásához.



A tevékenységrögzítés indítása / leállítása

Tartsa lenyomva a ▶| gombot több mint 2 másodpercig a tevékenységrögzítés elindításához/leállításához.

▶ Sebesség>0 ⏸ Sebesség=0



*A tevékenységrögzítés megkezdése előtt helyezze el a Miles egy nyitott területen, hogy az elvégzéshez a GPS-pozicionálást.

* A Miles automatikusan kalibrálja az időt és a magasságot a GPS helymeghatározás után.

*A tevékenységrögzítés automatikusan leáll, ha sebessége 0.

Teljesítménymérő használata

A Miles kompatibilis azokkal a teljesítménymérőkkel, amelyek a teljesítményt mutatják és az ANT+ -on keresztül fogadnak adatokat. Ha egy teljesítménymérőt Miles-szel párosít, a teljesítménymérők kijelzőjén láthatja a teljesítménymérőket.

teljesítmény | Normalizált teljesítmény | L-R egyensúly

Teljesítménybecslés

Teljesítménymérő nélkül Miles egy dedikált algoritmussal becsüli meg a teljesítményt. Számos kulcsfontosságú tényező befolyásolja a teljesítménybecslés pontosságát, ezért erősen ajánlott a Milest párosítani egy pedálforgalat-érzékelővel, és megadni az összes releváns információt az alkalmazásban.




Pédálforgalat érzékelő



Működik a Smart Tail Light Raz Pro-val

A Miles segítségével könnyedén vezérelheti Raz Pro hátsó lámpáját közvetlenül a kormányról. Párosítsa a Raz Pro-t Miles-szal néhány gyors lépésben.





Raz Pro

Párosítsa a Raz Pro-val

Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az ▶| és «» gombot több mint 2 másodpercig a párosítási módba lépéshez.



Nyomja meg «» a gombot egy másik érzékelőre váltáshoz. Válassza a '06'-ot.



Nyomja meg ▶| a gombot a párosítás megkezdéséhez.

Kapcsolja be/ki a hátsó lámpát

Nyomja meg «» és tartsa lenyomva a gombot több mint 2 másodpercig a hátsó lámpa be-/kikapcsolásához.



Miles + Raz Pro Sync LED lámpa

A Miles LED-jelzője a Raz Pro-val tökéletes szinkronban világít: azonos színben és világítási módban. A LED jelzi, ha fékel.

Tevékenységi rekordok letöltése és megjelenítése USB porton keresztül

Csatlakoztassa a Miles kerékpáros számítógépét a számítógéphez USB adatkábellel, és a Miles képernyőjén megjelenik az „USB" szó. Egy írásvédett U-lemez jelenik meg a számítógépen. A fit fájlt közvetlenül az U lemezről másolhatjuk, megnyithatjuk harmadik féltől származó szoftverrel, vagy feltölthetjük egy külső platformra, például a Stravára.



A Shanren Sport alkalmazáson keresztül


Csatlakoztatja a Miles kerékpáros számítógépét a Shanren Sport App alkalmazáshoz, és letölt az ilieszkedési fájlokat a Miles kerékpáros számítógépről az alkalmazásba, és megosztja/elhárítja azokat.



Trackek letöltése a Miles fiegyvégéről

Track feltöltések a szerverre

Adatelemzés/Szinkronizálás a Stravával



Kijelző testreszabása

A Miles korlátozott testreszabási képernyőt kínál, az LCD-kijelzőn lévő adatok egy részét módosíthatja a shanren Sport App segítségével.



Válassza a Mit kell látni a kijelzőn

Nyomja meg a «» gombot a különböző adattípusok közötti váltáshoz.

Első képernyő
Alapértelmezett: idő, távolság, pedálfordulat, pulzuszám.

Második képernyő
Alapértelmezett: távolság, lejtő, szint, teljesítmény, normalizált teljesítmény.

Harmadik képernyő
Alapértelmezett: távolság, L-R egyensúly (teljesítményadatokat párosítva).

Nyomja meg a ▶| gombot az aktuális, átlagos és maximális értékek közötti váltáshoz.



Pillanatnyi sebesség, pedálfordulat, pulzuszám, teljesítmény, L-R egyensúly



Átlagsebesség, pedálfordulat, pulzuszám, teljesítmény, L-R egyensúly



maximális sebesség, pedálfordulat, pulzuszám,

Kapcsolja be a Loop Page-Switching funkciót

A Miles oldalak folyamatos ciklusban, 6 másodperces időközönként jelennek meg, felhasználói beavatkozás nélkül. Kapcsolja ki a Loop Page Switching funkciót, hogy visszatérjen a képernyők közötti váltáshoz a Miles billentyűzeten keresztül.



Körszám

Körszámlálás "Nyomja meg a ⊕ gombot a körök számításának megkezdéséhez. Ha a tevékenység rögzítése befejeződött, egy kör automatikusan hozzáadódik.



Nyomja meg a ⊕ gombot egy új kör számításához

Kapcsolja be/ki a háttérvilágítást

Nyomja meg egyszerre a ▶| és a «» gombot a háttérvilágítás be- és kikapcsolásához.





Támogatott érzékelők



Érzékelő párosítás

Nyomja le és tartsa lenyomva a ▶| és a «» gombot több mint 2 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba.

Nyomja meg a «» gombot az érzékelőtípusok közötti váltáshoz.

Nyomja meg a ▶| gombot a párosítás megkezdéséhez.

Az érzékelő párosítása sikeresen megtörtént.

Jegyzet:

1. Ha az érzékelőpárosítás sikertelen, az eredeti párosítási adatok törlődnek.
2. Nyomja meg a ▶| gombot a párosítási folyamat leállításához.

Szenzor párosítás kiválasztása	ANT+	BLE
01 Sebességérzékelő	✓	✓
02 pedálfordulat érzékelő	✓	✓
03 Sebesség és pedálfordulat érzékelő	✓	✓
04 Pulzusmérő	✓	✓
05 Teljesítményérő	✓	
06 Raz Pro okos hátsó lámpa	✓	

ANT+ érzékelő és BLE érzékelő

Ha egy érzékelőt sikeresen párosítottunk, akkor megjelenik egy jelző a képernyő tetején, amely ezt az érzékelőt ANT + vagy BLE jelzéssel látja el.




Érzékelő típusa: ANT+

Érzékelő típusa: BLE

Paraméter beállítások

A Miles paramétereit a Shanren Sport alkalmazáson keresztül állíthatja be. Ha a Miles nincs párosítva az alkalmazással, a paramétereket közvetlenül a kerékpáros számítógépen is beállíthatja.



Hogyan kell elindítani a Paraméterbeállítást

1. Nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a ▶| és a «« gombot több mint 2 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba.
2.Nyomja meg a «« gombot az érzékelőpárosítási lépések végrehajtásához, amíg meg nem jelenik a CONFIG felirat a képernyőn.

01. Kerék kerületének beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot a módosításokhoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

02. Sebesség / Távolság mértékegységének beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot az egységek közötti váltáshoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

03.Súlybeállítás



Nyomja meg a ▶| gombot a módosításokhoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

04. A hőmérséklet mértékegységének beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot a "C és"F közötti váltáshoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

05. Kerékpár típus beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot az ÚT/MTB közötti váltáshoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

06.GPS be/ki beállítás



Nyomja meg a ▶| gombot a GPS be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

07. Csengő beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot a hangjelzés be- és kikapcsolásához.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz.

08.FTP beállítás



Nyomja meg a ▶| gombot a módosításokhoz.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

09.Időzóna beállítása



Az időzóna megváltoztatásához nyomja meg a ▶| gombot.

Nyomja meg a «« gombot a megerősítéshez/ugráshoz

10.Óra beállítása



Nyomja meg a ▶| gombot a módosításokhoz.

Nyomja meg a «« gombot az órák, percek/kilépés megváltoztatásához.

Keresse meg a kerék méretét

Kerékméret

megfelelő kerékméret diagram

ETRTO	Kerékméret	Kerékméret
47-203	12 x 1.75	935
54-203	12 x 1.95	940
40-254	14 x 1.5	1020
47-254	14 x 1.75	1055
40-305	16 x 1.75	1185
47-305	16 x 1.95	1195
47-305	16 x 2.00	1195
54-305	16 x 1.50	1290
28-349	16 x 1 3/8	1290
32-349	16 x 1 1/2	1300
32-369	16 x 1.25	1340
40-355	18 x 1.75	1350
47-355	20 x 1.25	1410
32-406	20 x 1.35	1460
35-406	20 x 1.50	1490
40-406	20 x 1.75	1515
50-406	20 x 1.95	1565
28-451	20 x 1 1/8	1545
32-451	20 x 1 1/4	1615
37-501	22 x 1 3/8	1770
40-501	22 x 1 1/2	1785
47-507	24 x 1.75	1890
50-507	24 x 2.00	1925
54-507	24 x 2.125	1965
25-520	24 x 1 (520)	1753
	24 x 3/4 tubular	1785
28-540	24 x 1 1/8	1795
32-540	24 x 1 1/4	1905
37-540	24 x 1 3/8	1920
47-507	24 x 1.75	1868
25-559	26 x 1(559)	1913
32-559	26 x 1.25	1950
37-559	26 x 1.40	2005
40-559	26 x 1.50	2010
42-559	26 x 1.60	2023
47-559	26 x 1.75	2033
50-559	26 x 1.95	2050

ETRTO	Kerékméret	Kerékméret
52-559	26 x 2.00	2050
54-559	26 x 2.10	2068
57-559	26 x 2.125	2070
57-559	26 x 2.25	2070
58-559	26 x 2.35	2083
75-559	26 x 3.00	2170
18-590	28 x 1 1/8	1912
19-590	28 x 1 1/4	1920
23-590	28 x 1 3/8	2068
37-584	29 x 1 1/2	2100
	29 x 2.1 (700x 34+7/8	2288
37-622	27 x 1 (630)	2155
21-571	650 x 23C	1944
23-571	650 x 25C	1952
25-584	650 x 38A	2125
45-584	650 x 38B	2155
47-584	27.5 x 1.75	2133
18-630	27 x 1 1/8	2155
19-630	27 x 1 1/4	2161
23-630	27 x 1 3/8	2169
40-584	27.5 x 1.50	2079
50-584	27.5 x 1.95	2090
54-584	27.5 x 2.1	2148
54-622	29 x 2.1/2.25	2296
18-622	700 x 18C	2070
19-622	700 x 19C	2080
20-622	700 x 20C	2096
23-622	700 x 23C	2096
25-622	700 x 25C	2105
28-622	700 x 28C	2136
32-622	700 x 30C	2146
37-622	700x(20-32)C/700 x 32C	2155
35-622	28 x 1 35.700 x 35C	2168
37-622	28 x 1.40.700 x 35C	2180
40-622	28 x 1.50.700 x 40C	2202
42-622	28 x 1.60.700 x 40C	2218
44-622	28 x 1.75.700 x 40C	2233
44-622	28 x 1.75.700 x 45C	2233
50-622	29 x 2.00	2290
54-622	29 x 2.10	2298
56-622	29 x 2.2	2326
60-622	29 x 2.3	2342
60-622	29 x 2.35	2330

A Miles telepítése





Leírás

Név:	Miles GPS kerékpáros számítógép
Modell:	SR-BC40
Csatlakozás:	Hibrid BLE/ANT+
Bluetooth érzékelők:	Pulzusszám/sebesség/pedálfordulat
ANT+ érzékelők:	Pulzus/sebesség/pedálfordulat/teljesítményérő
Pozicionáló rendszer:	GPS, Glonass, BDS, QZSS
Adatátvitel:	Bluetooth / USB kábel
Akkumulátor:	Újratölthető elem
GPS munkaidő:	22 óra
Kijelzo méret:	2.1 hüvelyk (53 mm)
Vízálló:	IPX7
Súly:	65g

Mi van a dobozban

Garanciakártya

A Shanren termékekre két év garancia vonatkozik.

Minden Shanren termékre legfeljebb két év garanciát vállalunk, hogy gyári hibáktól mentesek és megfelelően működnek. Ha egy termék normál használat közben ez idő alatt leáll, akkor ingyenesen kicseréljük vagy kijavítjuk a hibát. A karbantartást hivatalos Shanren márkakereskedőnek kell elvégeznie.

Ha terméket szeretne visszaküldeni, kérelmébez mellékelje ezt a jótállási jegyet és a hibák rövid leírását.

Győződjön meg róla, hogy a jótállási jegyen egyértelműen feltüntetі nevét és címét.

Köszönjük a megértést.

Felhasználónév: _____

Cím: _____

telefon: _____

Rendelési szám: _____

Az ön neve és specifikációi: _____

Kereskedő neve: _____

Vásárlás dátuma: _____

shanren sport

App Store

Google play

Shanren Facebook

Shanren International Co., Limited
1103, Hang Seng Mongkok Building,
677 Nathan Road, Kowloon Hong Kong.
shanrentech.com
sales@shanrentech.com
Made in China